

ZUWEISUNG Schalter zu Folientastatur/Knopf

AFFECTATION Commutateur pour clavier à membrane/bouton

ASSIGNMENT Switch to membrane keypad/button

Folientastatur/ Knopf Clavier à membrane/ bouton Membrane keypad/ button							
In den Modellen: <i>Dans les modèles:</i> In models:	LOP/LED LOP15/LED OLS1/LED	A/SP PLU1/HCL	ALS1/HCL	ALC2/TW ALU1/TW ALU1/SP/TW ARA/TW DLU1/TW GRL/TW	LUNE/D2W	PLS1/TW	
Schalertyp Type d'interrupteur Switch type	Kombinierbar mit: A combiner avec: Combineable with:						Beispiel (oder Gleichwertig) Exemple (ou équivalent) Example (or Equivalent)
1 Taste 1 touche 1 key 	X	X	X	X	OK	X	3901-1.FMI.61 E-Nummer 323200000 https://online-katalog.feller.ch/kat_details.php?fnr=3901-1.FMI.61
3 Tasten 3 touches 3 keys 	OK	X	X	X	X	OK	Feller 3903-1.FMI.61 E-Nummer 323204000 https://online-katalog.feller.ch/kat_details.php?fnr=3903-1.FMI.61
4 Tasten 4 touches 4 keys 	X	OK	OK	OK	X	X	Feller 3904-1.FMI.61 E-Nummer 323206000 https://online-katalog.feller.ch/kat_details.php?fnr=3904-1.FMI.61
4 Tasten 4 touches 4 keys 	X	OK	OK	OK	X	X	Feller 3902-2.FMI.61 E-Nummer 323203000 https://online-katalog.feller.ch/kat_details.php?fnr=3902-2.FMI.61



Verwendung von externen Wandschaltern zur Steuerung der Lichtfunktionen von W.Schneider Spiegelschränken und Lichtspiegeln mithilfe des LC-Adapters.

Utilisation d'interrupteurs muraux externes pour commander les fonctions d'éclairage des armoires miroirs et des miroirs lumineux W.Schneider à l'aide de l'adaptateur LC.

Use of external wall switches to control the lighting functions of W.Schneider mirror cabinets and illuminated mirrors using the LC adapter.