



Schneider **FILO** HCL



- Obere Lichtquelle _____ ein / aus (kurz)
dimmen + / - (halten)
- Éclairage supérieure _____ allumée / éteinte (court)
varier + / - (tenir)
- Upper lighting _____ on / off (short)
dimming + / - (hold)
- Lichttemperatur _____ 2000K - 6500K + / - (halten)
- Température de lumière _____ 2000K - 6500K + / - (tenir)
- Light temperature _____ 2000K - 6500K + / - (hold)
- Tageszeit-Automatik _____ HCL ein / aus
- Mode auto. temps du jour _____ HCL allumée / éteinte
- Daytime function _____ HCL on / off
- Untere Lichtquelle _____ ein / aus (kurz)
dimmen + / - (halten)
- Éclairage inférieure _____ allumée / éteinte (court)
varier + / - (tenir)
- Lower lighting _____ on / off (short)
dimming + / - (hold)

Einstellungen und erweiterte Funktionen via Schneider App

Réglages et fonctions avancées via l'application Schneider

Settings and advanced functions via the Schneider app