



Schneider **GRACE** TW



- Obere Lichtquelle _____ ein / aus
- Illumination supérieure _____ allumée / éteinte
- Upper lighting _____ on / off
- Helligkeit _____ Dimmen + / - (halten)
- Brillance _____ variateur de lumière + / - (tenir)
- Brightness _____ Dim + / - (hold)
- Lichttemperatur _____ 2000K - 6500K + / - (halten)
- Température de lumière _____ 2000K - 6500K + / - (tenir)
- Light temperature _____ 2000K - 6500K + / - (hold)
- Untere Lichtquelle _____ ein / aus
- Illumination inférieure _____ allumée / éteinte
- Lower lighting _____ on / off

Einstellungen und erweiterte Funktionen via Schneider App

Réglages et fonctions avancées via l'application Schneider

Settings and advanced functions via the Schneider app