



## Schneider **STYLE TW**



- Obere Lichtquelle \_\_\_\_\_ ein / aus
- Illumination supérieure \_\_\_\_\_ allumée / éteinte
- Upper lighting \_\_\_\_\_ on / off
- Helligkeit \_\_\_\_\_ Dimmen + / - (halten)
- Brillance \_\_\_\_\_ variateur de lumière + / - (tenir)
- Brightness \_\_\_\_\_ Dim + / - (hold)
- Lichttemperatur \_\_\_\_\_ 2000K - 6500K + / - (halten)
- Température de lumière \_\_\_\_\_ 2000K - 6500K + / - (tenir)
- Light temperature \_\_\_\_\_ 2000K - 6500K + / - (hold)
- Untere Lichtquelle \_\_\_\_\_ ein / aus
- Illumination inférieure \_\_\_\_\_ allumée / éteinte
- Lower lighting \_\_\_\_\_ on / off

Einstellungen und erweiterte Funktionen via Schneider App

Réglages et fonctions avancées via l'application Schneider

Settings and advanced functions via the Schneider app